# UP4DAR Benutzerhandbuch



Allgemeine Informationen

Internet: <u>http://www.up4dar.de/</u> Mailing list: <u>http://groups.yahoo.com/group/up4dar</u> GitHub Repository: <u>https://github.com/dl3ock</u>

Stand: 12. Januar 2015 Version: 1.1

Credits:

Michael, DL1BFF Denis, DL3OCK Chris, OE2BCL Philipp, OE2AIP Artöm, R3ABM Ralf, DL2MRB - design and programming of OS and flow control

- master plan, PHYmodem programming

- PCB layouts, hardware design

- hardware design, reviews
- many extensions on OS software
  - many extensions on OS software

Redaktion der deutschen Fassung: Thomas, OE7OST Bernhard, OE7BKH Markus, OE7FMI Bernd, OE7BSH

# Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine	e Beschreibung	4
	1.1 Block	kschaltbild	4
	1.2 Ansc	hlussmöglichkeiten und Anzeige	5
	1.2.1	Anschluss für die Stromversorgung	5
	1.2.2	Serieller COM-Anschluss	5
	1.2.3	USB-OTG	6
	1.2.4	Ethernet Anschluss	6
	1.2.5	9600Baud Datenanschluss	7
	1.2.6	Mikrofon (3,5mm Klinke)	7
	1.2.7	Headset	8
	1.2.8	Line Out	8
	1.2.9	Mikrofon mit PTT (RJ45)	8
	1.2.10	SPKR	9
	1.2.11	Micro-SD	9
	1.2.12	Softkeys	9
	1.2.13	Display	9
	1.2.14	Zustandsanzeige des PHY	10
	1.2.15	SMA-Anschluss RMU v2.0 (optional)	10
2	Betriebssof	ftware	11
3	Benutzer-II	nterface	12
	3.1 Bilds	chirmseite "DSTAR"	13
	3.2 Bilds	chirmseite "RMU SET"	13
	3.3 Bilds	chirmseite "GPS"	14
	3.4 Bilds	chirmseite "MODE SET"	14
	3.4.1	Betriebsart "D-STAR Modem"	15
	3.4.2	Betriebsart IP-Reflector	19
	3.4.3	Betriebsart Repeater	20
	3.4.4	Betriebsart Hotspot	21
	3.4.5	Rückmeldung bei Aussendungen	25
	3.4.6	Betriebsart Papagei (DVR)	26
	3.5 Bilds	chirmseite "AUDIO"	27
	3.6 Bilds	chirmseite "DEBUG"	27
4	UP4DAR-0	Configurator	28
	4.1 Ansc	hluss des UP4DAR-Boards ans lokale Netz	28
	4.2 Starte	en des UP4DAR-Configurators	28
	4.3 Ausw	vahl des gewünschten UP4DARs	29
	4.4 Konf	iguration der Betriebsparameter	30
	4.5 Konf	iguration Digital Voice	31
	4.6 Konf	iguration von PHY	32
	4.6.1	Bedeutung von PHY-Parametern	32
	4.6.2	Empfehlungen der erfahrenen Nutzer	33
	4.6.3	Selbständiges Ermitteln und Optimieren der PHY-Parameter	34
	4.7 Regis	ster Audio	36
	4.8 Regis	ster D-PRS	37
	4.9 Regis	ster Display	38
	4.10 Regis	ster Debug	39

	4.11 Reg	gister Netzwerk	40
5	Aktualisi	eren der Betriebssoftware	41
	5.1 Ko	nfortables Update	41
	5.2 Tie	fes Update	41
	5.2.1	Die benötigten Dateien	42
	5.2.2	Beschreibung der Update-Prozedur	42
6	Anhang	<u> </u>	43
	6.1 Bel	egungen bekannter Amateurfunk-Mikrofonen	43
	6.2 Ref	lektorraum-Wechsel	43
	6.2.1	Wechsel mittels URCALL	43
	6.2.2	Wechsel mittels DTMF	44
	6.3 Beleg	ung Configurator-Tasten	44

# **1** Allgemeine Beschreibung

UP4DAR (Universal Platform for Digital Amateur Radio) steht für eine universell einsetzbare Hardware zur Anwendung in digitalen Amateurfunk-Betriebsarten. Die UP4DAR-Software soll nach dem "Open Source"-Gedanken allen Funkamateuren zur Verfügung gestellt werden. Die UP4DAR-Funktionen sind von der jeweils verwendeten Software abhängig. Das "Betriebssystem" des Steuerungs-Chips ist Open Source Software (GNU General Public License Version 2) und ist für jedermann zugänglich.

UP4DAR kann dabei sowohl als Umsetzer wie auch als Endbenutzereinrichtung für den Funkamateur genutzt werden.

#### 1.1 Blockschaltbild



Abbildung 1: Blockschaltbild UP4DAR

Eine der Kernkomponenten des UP4DAR-BOARDs stellt das so genannte "Physical Layer Modem" (PHY) dar. Dieses ist mit dem DSP IC AT32UC3B1512 der Firma ATMEL realisiert. Die Hauptaufgabe des PHY ist die Modulation des zu sendenden und die Demodulation des zu empfangenden Signals mittels Methoden der digitalen Signalverarbeitung. Diese erfordern eine strenge Echtzeiteinhaltung.

Mit dem aus der gleichen Produktfamilie stammenden Prozessor von ATMEL (AT32UC3A1512) wird eine universelle Plattform realisiert. Der Prozessor steuert alle Peripherie-, Ein- und Ausgabegeräte auf dem Board, und arbeitet zudem alle Ablaufsteuerungsalgorithmen ab, die keine strenge Echtzeitanforderung haben.



# 1.2 Anschlussmöglichkeiten und Anzeige

Abbildung 2: Übersicht der Anschlüssen an UP4DAR

# 1.2.1 Anschluss für die Stromversorgung

Über diesen Anschluss wird das gesamte Board mit der Betriebsspannung versorgt. Dabei erzeugen die auf dem Board vorhandenen Spannungsregler 3.3V, 5V und 8V, die von den Teilbaugruppen benötigt werden. Ab ca. 8.7V (bis max. 20V) Eingangsspannung arbeiten alle o.g. Spannungsregler im stabilen Bereich.



Die maximal zulässige Eingangsspannung für das Board beträgt DC20V. Überspannungen sowie zu hohe Wechselstromanteile in der Eingangsspannung können das Board beschädigen!

# **1.2.2 Serieller COM-Anschluss**

An dem seriellen COM-Port können entsprechende Geräte, z.B. eine GPS-Maus für die Zuführung von Geo-Informationen für D-PRS bzw. APRS angeschlossen werden. Physikalisch ist dieser Port mittels einer handelsüblichen DB9F-Buchse ausgeführt. Der Pin 3 ist der Eingang und der Pin 2 ist der Ausgang des seriellen Signals nach RS232 (± 12V). Über Pin 9 wird die Stromversorgung eines angeschlossenen Gerätes realisiert. Über eine Brücke (00hm SMD-Widerstand) auf dem Board können entweder 3.3V oder 5V als Versorgungsspannung ausgewählt werden. Im Auslieferungszustand steht die Brücke bei 3.3V wie auf der folgenden Abbildung gut zu sehen ist.



Abbildung 3: Wahl der Versorgungsspannung für RS232 Geräte

#### 1.2.3 USB-OTG

Über diesen USB-Anschluss kann das Board sowohl als USB-Client an einen Rechner (z.B. für Software-Updates) angeschlossen werden, als auch im so genannten USB "on the go"-Modus als USB-Host agieren. Im USB-Host-Modus können dann z.B. USB-Sticks, Tastatur und viele weitere Geräte angeschlossen werden. Die angeschlossenen USB-Geräte dürfen einen Stromverbrauch von maximal 500mA bei 5V Versorgungsspannung aufweisen und von der Platine beziehen. Dafür ist ein spezieller USB-OTG-Kabeladapter erforderlich! Die Unterstützung von USB-Geräten hängt von der verwendeten UP4DAR-Software (Version) ab.

# **1.2.4 Ethernet Anschluss**

Über diesen Anschluss kann das Board in das übliche LAN eingebunden werden. Dabei werden alle gängigen Betriebsarten unterstützt 10HD, 10FD, 100HD und 100FD, inklusive "Auto Sensing".

#### 1.2.5 9600Baud Datenanschluss

Über diesen Anschluss wird die Platine mit einem handelsüblichen UKW-FM-Funkgerät verbunden. Dieser Anschluss ist als mini-DIN (PS2) Buchse realisiert. Für Funkgeräte mit pinkompatibler "DATA-Buchse" kann ein 1:1 Verbindungskabel verwendet werden.

Kontakt	Bezeichnung	Kommentar
1	TX_AF	Ausgang: max. 2400mVpp
2	GND	Masse
3	РТТ	<b>Ausgang:</b> Offener Kollektor. Aktiviert durch Verbindung zur Masse
4	RX_AF <sup>1</sup>	Eingang: max. 2200mVpp

**Hinweis!** Funkgeräte mit "DATA-Buchse" müssen in der Betriebsart "Packet Radio 9600" betrieben werden.



Abbildung 4: Pinbelegung der Mini-DIN-Buchse (Sicht von vorne)

# 1.2.6 Mikrofon (3,5mm Klinke)

An diesen Anschluss werden die Standardmikrofone aus dem PC-Bereich angeschlossen.

- Verbindungstyp = 3.5mm Klinkenbuchse Stereo (Farbe hellbraun)
- GND = Mikrofonmasse
- Mittelring = Mikrofoneingang
- Spitze = Stromversorgung Mikrofon (Mic Bias)



Schließen Sie das Mikrofon (Mikrofonkanal) wahlweise nur an der 3,5mm-Buchse ODER an der Western-Buchse an!

<sup>1</sup> Oft wird dieser Ausgang in den Betriebsanleitungen von UKW-FM-Funkgeräten als "9600 Packet Operation Output" bezeichnet.

Bei Verwendung eines Mikrofons an der 3,5 mm Klinkenbuchse kann die PTT-Steuerung über die entsprechende Funktionstaste am UP4DAR-BOARD realisiert werden. Alternativ kann die PTT-Funktion auch über die Western-Buchse angesteuert werden.

# 1.2.7 Headset

An diesen Anschluss können (in der Regel niederohmige) Kopfhörer angeschlossen werden.

- Verbindungstyp = 3.5mm-Klinkenbuchse Stereo (Farbe schwarz)
- GND = Masse
- Mittelring = Negativer Kopfhörerausgang
- Spitze = Positiver Kopfhörerausgang

Die minimale Impedanz des Kopfhörers soll nicht kleiner als 16 Ohm je Kanal sein.

#### 1.2.8 Line Out

Dies ist ein hochohmiger Ausgang, der für den Anschluss eines aktiven Lautsprechers gedacht ist.

- Verbindungstyp = 3.5mm-Klinkenbuchse Stereo (Farbe grün)
- GND = Masse
- Mittelring und Spitze = Hochohmiger (100Ohm) Ausgang

#### 1.2.9 Mikrofon mit PTT (RJ45)

An diesen Anschluss (Western-Buchse 8P8C) können unterschiedlichste Handmikrofone von Amateurfunkgeräten angeschlossen werden. Die für das jeweils spezielle Mikrofon nötige Anschlussbelegung wird über entsprechende Brücken auf dem s.g. Audio-Patch-Feld realisiert.

Die Bedeutung der ankommenden Signale der linken Anschlussreihe ist auf der nächsten Abbildung 5 zu sehen. Die Belegung einiger bekannter Mikrofone ist im Anhang 6.1 zu finden.



#### Abbildung 5: Audio-Patch-Feld

Der im UP4DAR eingesetzte Sound-Chip verfügt über zwei Mikrofonkanäle. In der aktuellen Software wird der Eingang MIC2 nicht verwendet. Die Besonderheit des verwendeten Mikrofoneingangs (MICP, MICN) besteht darin, dass sein negativer Eingangspin MICN im Board

mit GND fest verbunden ist.



#### 1.2.10 SPKR

An den Platinenpins mit der Bezeichnung "SPKR" können niederohmige (GND freie!) Lautsprecher angeschlossen werden. Dies bietet die Möglichkeit zur Nutzung eines Kontroll-Lautsprechers. Bei der kleinsten erlaubten Impedanz der Lautsprecher von 8 Ohm kann der interne NF-Verstärker eine Ausgangsleistung von bis zu 800mW erreichen.



#### 1.2.11 Micro-SD

Das UP4DAR-BOARD ist mit einem Micro-SD-Kartenleser ausgestattet. Die Unterstützung von Micro-SD-Speichermedien ist von der verwendeten Software-Version abhängig.

#### 1.2.12 Softkeys

Das UP4DAR-BOARD verfügt über 6 Eingabetasten, die abhängig vom Kontext und der verwendeten Softwareversion mit beliebigen Funktionen unterlegt sein können. Das sind die sogenannten Softkeys.

#### 1.2.13 Display

Das UP4DAR-BOARD ist mit einem monochromatischen Grafikdisplay ausgestattet. Das Display hat eine Auflösung von 128x64 Pixel. Die Einstellung der gewünschten Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung und der Kontrast sind softwaretechnisch regelbar.

# 1.2.14 Zustandsanzeige des PHY

Über drei LEDs (2 grüne und eine rote) können direkt die wichtigsten Betriebszustände des PHY(-Modems), welches auf der IC "UC3B" realisiert ist, angezeigt werden.

RX	Die grüne LED bleibt an, solange ein gültiger D-STAR-Durchgang empfangen wird.
SYNC	Kurzes Aufleuchten dieser LED signalisiert den erfolgreichen Empfang des SyncFlags. Das SyncFlag wird alle 420ms in einem D-STAR-Signal gesendet. Diese LED leuchtet also ca. zweimal in der Sekunde auf.
ТХ	Die rote LED leuchtet bei Aussendung eines eigenen Durchganges auf.

# 1.2.15 SMA-Anschluss RMU v2.0 (optional)

Ist ein RMU v2.0 (**R**adio **M**odule for **U**P4DAR) verbaut, kann über die SMA-Buchse eine externe Antenne angeschlossen werden.

# 2 Betriebssoftware

Unter der Betriebssoftware werden alle Programme verstanden, die zur normalen Funktionsweise des UP4DAR-Boards notwendig sind. Diese besteht aus folgenden Programmen:

- **P.0.02.23** Dieses Programm läuft auf dem IC "UC3B". In der aktuellen Version ist die Funktionalität des Funkmodems für die Amateurfunkbetriebsart D-STAR implementiert sowie die Unterstützung einer optionalen RMU (Stand Juli 2014).
- **U.1.00.08** Dies ist der so genannte Secondary Bootloader für die IC "UC3A". Dieses Programm unterstützt das s.g. "Komfortable Update über LAN". Der Quellcode für diese Software wird nach OpenSource-Prinzip entwickelt und befindet sich im öffentlich zugänglichen Repository des Projektes.
- **S.1.01.38** Dies ist das Hauptprogramm des IC "UC3A". Dieses Programm stellt eine Art Echtzeitbetriebssystem dar und realisiert die Unterstützung aller Peripheriegeräte, das Benutzer-Interface sowie die Ablaufsteuerung der benötigten Protokolle. Der Quellcode dieser Software wird nach dem OpenSource-Prinzip entwickelt und befindet sich im öffentlich zugänglichen Repository des Projektes.
- C.1.00.9e Dies ist ein Zusatzprogramm für dem "UP4DAR-Configurator", welches auf einem externen Rechner ausgeführt wird. Mit Hilfe des UP4DAR-Configurators können vielfältige Einstellungen am UP4DAR vorgenommen werden. Mit diesem Programm können die beiden o.g. Programme in das UP4DAR-Board nach dem Verfahren des "Komfortablen Updates" hochgeladen werden. Der Quellcode dieser Software wird nach dem OpenSource-Prinzip entwickelt und befindet sich im öffentlich zugänglichen Repository des Projektes.

Um zu prüfen, welche Software gerade im UP4DAR-Board geladen ist und ausgeführt wird, wird das Board bei gedrückter Taste "key1" eingeschaltet. Dabei werden auf dem Display für einige Sekunden die beiden Versionen im folgenden Format angezeigt **U.x.xx.xx** und **S.x.xx.xx**.

# 3 Benutzer-Interface



Abbildung 6: Benutzer-Interface von UP4DAR

Wie bereits erwähnt besteht das Benutzer-Interface hardwareseitig aus einem grafischen Display und sechs frei programmierbaren Funktionstasten, s.g. Softkeys. Vier Softkeys befinden sich unterhalb und zwei rechts vom Display wie auf der Abbildung 6 zu sehen ist.

Das Bedienkonzept sieht mehrere Bildschirmseiten vor. Jede Seite beinhaltet Parameter und Anzeige für eine ganz spezielle Aufgabe. Die Bildschirmseiten kann man mit der Taste "key4" umschalten, wobei bei jedem Druck die nächste Bildschirmseite erscheint. Nach der letzten Seite erscheint wieder die erste. In der linken oberen Ecke steht immer der Name der gerade eingeblendeten Bildschirmseite. In den ersten Sekunden nach dem Aufrufen einer neuen Seite wird die Beschriftung über allen Tasten mit dem Hinweis auf ihre Bedeutung in der aktuellen Seite eingeblendet.

Folgende Abfolge haben die Menüseiten:

- D-STAR
- RMU set
- DV set
- GPS
- Mode set
- Audio
- Debug

Anm.: Die einzelnen Menüseiten werden in den folgenden Abschnitten des Handbuchs tlw. nach Praktikabilität gegliedert und nicht nach o.a. Reihenfolge.

#### 3.1 Bildschirmseite "DSTAR"

Diese Bildschirmseite ist wohl die Hauptseite beim D-STAR Betrieb. Das Aussehen dieser Seite ist ebenfalls in der Abbildung 6 zu sehen. Die Taste "key1" hat hier die PTT-Funktion (Sendeaktivierung). Die einmalige Betätigung der Taste "key2" ermöglicht die MUTE- Funktion, die eine Ausschaltung des eingebauten NF-Verstärkers bewirkt. Dabei erscheint die Aufschrift **MUTE** im Display, die beim Empfang von D-STAR Signalen (und ausgeschaltetem NF-Verstärker) zu blinken beginnt. Diese MUTE-Funktion wird entweder nach wiederholter Betätigung der Taste "key2" oder nach 60 Sekunden automatisch (die Aufschrift MUTE verschwindet dabei) wieder deaktiviert. Dabei wird der 60-Sekunden-Timer wieder von vorne gestartet, sobald ein neuer empfangener Durchgang zu Ende geht. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn zB während eines QSOs plötzlich das Telefon klingelt.

Tastensperre: Ein längeres Drücken der Taste "key2" sperrt alle Tasten des UP4DARs. Ein erneutes längeres Drücken deaktiviert die Tastensperre wieder.

Die Tasten "key5" und "key6" haben auf dieser Bildschirmseite jeweils die Bedeutung **LEISE** und **LAUTER**. Während ihrer Betätigung erscheint in der rechten unteren Ecke der Zahlenwert für die gerade eingestellte Lautstärke.

#### 3.2 Bildschirmseite "RMU SET"



Abbildung 7: RMU set

Dieses Menü ermöglicht die Konfiguration bei einer optional eingebauten RMU (**R**adio **M**odule for UP4DAR) v2.0. Im Menü kann die RMU aktiviert bzw. deaktiviert werden und Sende- und Empfangsfrequenzen eingegeben werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Frequenzanzeige die genaue Frequenz angibt, in der o.a. Abbildung sendet und empfängt die RMU "eigentlich" auf 438.100 MHz mit 30 mW.

Die Frequenz-Schrittweite ist zwischen 6.25KHz, 12.5KHz und 25KHz wählbar. Einstellbare Frequenzbereiche: 137 MHz bis 160 MHz bzw. 410 bis 480 MHz (die Bestimmungen des AFG sind zu beachten).

#### 3.3 Bildschirmseite "GPS"



Abbildung 8: Bildschirmseite GPS bei installierter GPS-Maus

In der aktuellen Betriebssoftware erscheint hier nur dann eine Anzeige, wenn am UP4DAR-Board eine GPS-Maus angeschlossen wird. Diese muss mit der Baudrate von 4800Baud gültige Telegramme GPRMC, GPGGA und GPGSV nach NMEA-0183 ausgeben. In der linken Displayhälfte erscheint die bekannte Darstellung des Himmels (s.g. Skyview), in der alle empfangenen Satelliten dargestellt werden. In der rechten oberen Ecke sind die Diagramme der empfangenen und lesbaren Satelliten zu sehen. Und schließlich in der Mitte dieser Bildschirmseite wird die berechnete geografische Position angezeigt.

#### 3.4 Bildschirmseite "MODE SET"

In der aktuellen Betriebssoftware (S.1.01.38 vom 14. Dezember 2014) werden fünf Betriebsarten unterstützt:

- D-STAR Modem
- IP Reflector
- Repeater
- Hotspot
- Parrot DVR

Kurz zu den einzelnen Betriebsarten:

D-STAR Modem:	Erweiterung eines 9k6-fähigen Funkgerätes um die D-Star-Funktion		
IP Reflector:	Direktes Besprechen eines Reflektorraumes mit Mikrofon/Lautsprecher am UP4DAR		
Repeater:	der klassische Repeater-Modus		
Hotspot:	Simplex-Repeater durch Anschluss eines 9k6-fähigen Funkgerätes und Internet		
Parrot DVR:	Interner "Papagei"		

In der Bildschirmseite "Mode set" wird dazu die gewünschte Betriebsart durch die Betätigung der Tasten **Oben** "key6" bzw. **Unten** "key5" ausgewählt.

#### 3.4.1 Betriebsart "D-STAR Modem"

MODE			
Mode:			
B ==>	<b>V</b> .		
CONNECT	DISC	SELECT	Menu

Abbildung 9: Auswahl der Betriebsart "D-STAR Modem"

Um die eingestellte Betriebsart "D-STAR Modem" nutzen zu können, muss man zur Bildschirmseite "DSTAR" zurückkehren, indem man die bereits bekannte Umschalttaste "key4" so oft betätigt bis die Bildschirmseite "DSTAR" erscheint.

Während des Empfangs des Headers eines D-STAR-Durchgangs erscheint im oberen Teil der Seite das Oszillogramm des analogen Signalverlaufes des s.g. FrameSyncs und der dabei gemessene Hub des empfangenen Signals. Zusätzlich erscheint nach einigen Sekunden des andauernden Durchganges in der linken oberen Ecke die zeitliche Abweichung des Taktoszillators des Senders von dem eigenen Taktgeber in ppm. Diese Angaben helfen in der objektiven Beurteilung der Qualität des Sendesignals beim Rapport an die Gegenstation.

Im Oszillogramm des erkannten FrameSyncs sollte deutlich folgendes Bitmuster zu erkennen sein: **{1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,}**. Der Hub sollte nah an dem idealen Wert von **1200Hz** liegen und die zeitliche Abweichung beider Taktgeber sollte weniger als ±**10ppm** betragen.

Die nächste Abbildung 10 verdeutlicht das Szenario der Betriebsart "D-STAR Modem".



Abbildung 10: Einsatzszenario für den Betriebsmodus "D-STAR Modem"

Für dem D-STAR-Modem-Betrieb gibt es eine eigene Konfigurationsseite "DV SET"



Abbildung 11: Menü "DV Set"

Diese Einstellungen können einerseits im Configurator vorgenommen werden, seit S.1.01.36 nun auch direkt am UP4DAR, sodass z.B. im Mobilbetrieb zum Ändern der Sendeparameter kein Laptop mit Configurator mehr erforderlich ist.

Folgende Parameter können direkt am UP4DAR im Menü "DV Set" gesetzt bzw. gespeichert werden:

URCALL - RPT1 - RPT2 - MYCALL mit /Extension - TX-Message-Text

Hierfür ist es hilfreich, wenn man vorab am PC im Configurator im Reiter "DV" die entsprechenden gewünschten Werte eingibt und mit "**Save to flash memory**" abspeichert. Damit kann man sich im "DV Set"-Menü am UP4DAR auf die Auswahl der gewünschten Werte beschränken.

Callsi	gn DV	PHY	Audio	D-PR	3 Display	Debug	Network					
Repeat	Repeater YOUR Call											
	direct QSO (don't use repeater)					ι	Jse this YOU	R Call setting:	1			
Use	this repe	ater sett	ting:	1 💼			#	YOUR Call				
							1					
#	RPT1		RPT2	2			2	U				
1	OE7XX	RВ	OE7X	XR G			3	DCS009BL				
2	OE7XZ	ТВ	OE7X	ZT G			4	DCS009ZL				
3	OE7XH	RВ	OE7X	HR G			5	DCS001CL				
4					2		6	DCS001ZL				
					V		7	CQCQ DVR	•			
										J		
								-				
TX Mess	X Message (max. 20 chars) OE7BSH via UP4DAR											
											Save to Flas	h Memory

Abbildung 12: Für den Modem-Betrieb vorbereitete Werte (RPT1, RPT2, URCALL, TX MSG) im DV-Menü des Configurators

Grundsätzlich können die Werte auch am UP4DAR bearbeitet werden. Hierfür wird im Menü "DV set" mit den Pfeiltasten der gewünschte Eintrag ausgewählt und mit EDIT in den Bearbeitungsmodus geschaltet. Die einzelnen Stellen werden dann mit den Pfeiltasten ab/auf bearbeitet, die nächste Stelle mit den Pfeiltasten links/rechts ausgewählt, BS führt einen Rückschritt durch und nach erledigter Arbeit wird mit STORE gespeichert.



Abbildung 13: Editier-Modus im Menü "DV Set", hier MYCALL; gut erkennbar die kontextbezogene Steuertastenbelegung im unteren Teil



Abbildung 14: Auswahl eines gespeicherten URCALL-Eintrages im Menü "DV set"

Eine Besonderheit gibt es in der Tabelle "RPT Table", will man keinen Repeater auswählen (DIRECT-Betrieb), so muss mit der Auf-Taste die Auswahl auf die Position "00" der RPT-Tabelle gesetzt werden.



Abbildung 15: Auswahl eines gespeicherten RPT1/RPT2-Eintrages im Menü "DV set"



Abbildung 16: DSTAR-Bildschirm bei Modembetrieb

In obiger Abbildung sieht man das "DSTAR"-Menü bei eingestellter Modem-Betriebsart. Mit der Taste **PTT** wird eine Aussendung mit dem angeschlossenen Mikrofon durchgeführt und via dem 9k6-fähigen Funkgerät über HF ausgestrahlt.

Mit der Taste **Mute** wird die Ausgabe am Lautsprecher für 60 Sekunden stumm geschaltet. Dabei erscheint die Aufschrift **MUTE** im Display, die beim Empfang von D-STAR Signalen (und

ausgeschaltetem NF-Verstärker) zu blinken beginnt. Diese MUTE-Funktion wird entweder nach wiederholter Betätigung der Taste "key2" oder nach 60 Sekunden automatisch (die Aufschrift MUTE verschwindet dabei) wieder deaktiviert. Dabei wird der 60-Sekunden-Timer wieder von vorne gestartet, sobald ein neuer empfangener Durchgang zu Ende geht.

#### <u>R>CS-Taste</u>:

Die Taste "R>CS" bewirkt eine Anzeige der letzten fünf empfangenen Stationen für das Callsign Routing. Nach Betätigung kann mit den Tasten Auf und Ab ein Rufzeichen ausgewählt werden und mit "SET" übernommen werden. Das bewirkt, dass beim nächsten Senden das ausgewählte Rufzeichen in URCALL gesendet wird. Dies wird durch eine Information für ca. drei Sekunden im Display angezeigt. Erneutes Drücken der Taste "MENU" bewirkt, dass die Auswahl ohne Auswahl wieder verlassen wird.

Durch Drücken und Halten der Taste "R>CS" wird der Wert von UR mit dem ersten Eintrag aus der URCALL-Tabelle übernommen. Daher sollte dort sinnvollerweise immer "CQCQCQ\_" stehen.

#### 3.4.2 Betriebsart IP-Reflector

Ähnlich wird der Betriebsmodus "IP Reflector" ausgewählt, in dem man eine D-STAR Verbindung nicht über Funk, sondern über IP-Netz aufbaut. Nach der Einstellung des Modus "IP Reflector", sollte man sich davon überzeugen, dass auch der gewünschte Reflector eingestellt ist. Die Teile der Reflector-Bezeichnung können mit der SELECT-Funktion (Taste "key3") angesprungen und mit den Tasten "key5" (DOWN) und "key6" (UP) verändert werden.

MODE	SET					
Mode:						
B ==>	<b>V</b> .					
disconnected						
CONNECT	DISC	SELECT	Menu			

#### Abbildung 17: Auswahl der Betriebsart "IP Reflector"

Nachdem der gewünschte Reflector (in o.a. Abbildung DCS009 = Österreich) und Raum (hier: "Z") ausgewählt ist, kann mit der Betätigung der Funktion **CONNECT** (Taste "key1") mit dem eingestellten Reflector-Raum verbunden werden. Ist die Verbindung erfolgreich zustande gekommen, dann erscheint die Statusmeldung **connected** und es wird automatisch auf die Bildschirmseite "DSTAR" umgeschaltet, wobei der Name des Reflectors, mit dem man gerade verbunden ist, in *inverser Schrift* erscheint. Erscheint der Reflectorname in normaler Schrift, so bedeutet dies, dass man mit dem Reflector aufgrund eines Fehlers nicht (mehr) verbunden ist!

Die Bildschirmseite "D-STAR" zeigt bei Empfang im Reflektorbetrieb die "UR-Call-Parameter" der sendenden Station an.



Abbildung 18: Bildschirmseite D-STAR im Reflektorbetrieb

Ab der Betriebssoftware mit der Version **S.1.01.28e** und höher werden auch die Reflectoren mit der DExtra Technologie (XRF) unterstützt. Intensives Testen und die Unterstützung aller Funktionalitäten wurde dabei während der Entwicklung mit dem Reflector "**XRF250 B**" geprüft. Aufgrund von unterschiedlichen Implementierungsvarianten und Softwareständen der DExtra-Reflectoren können zum Teil große Einschränkungen im Betrieb mit ihnen auftreten. In diesem Fall sollte man den SysOp des jeweiligen Reflectors darauf ansprechen.



Abbildung 19: Einsatzszenario für den Betriebsmodus "IP Reflector"

#### 3.4.3 Betriebsart Repeater

Grundsätzlich sei für den Repeater-Betrieb auf die Ausführungen zum Hotspot-Betrieb verwiesen, die Einstellungen zu Modul, Reflektorsystem/-server/-raum und Hometimer sind identisch vorzunehmen.

#### 3.4.4 Betriebsart Hotspot

MODE	SET							
Mode: Hotspot								
D ==> DCS009B								
Home 7	Home Timer: off							
connected								
CONNECT	DISC	SELECT	Menu					

Abbildung 20: Mode set Hotspot

Die Betriebsart Hotspot ermöglicht es, eine Wohnung, ein Grundstück etc. über HF mit D-Star zu versorgen. Man bespricht zB mit einem D-STAR-Handfunkgerät über HF den am UP4DAR hängenden 9k6-Receiver und der UP4DAR leitet die Aussendung weiter ins Internet bzw. zum Reflektor.



Abbildung 21: Einsatzszenario für den Betriebsmodus "Hotspot", hier: Aussendung von Reflektor über UP4DAR und HF zu IC-92D



Abbildung 22: Einsatzszenario für den Betriebsmodus "Hotspot", hier: Aussendung via IC-92D über HF an 9k6-Gerät, Weiterleitung an UP4DAR und Reflektor

Folgende Parameter können unter "Mode set Hotspot" eingestellt werden:



Abbildung 23: Hotspot-Betrieb, Auswahl Modul C

Für D-STAR-Geräte wird über den Modulnamen angegeben, in welchem Frequenzbereich sie arbeiten. Folgende Module sind hierfür spezifiziert:

- A 23 cm
- B 70 cm
- C 2 m
- D Dongle ohne HF
- E 10 m

Die Module sind nicht mit den möglichen Räumen A-Z auf einem DCS-Server zu verwechseln.

# Reflektorsystem, Reflektor und Raum



#### Abbildung 24: Hotspot-Betrieb, Auswahl XREF

Der UP4DAR unterstützt im Moment drei Reflektorensysteme:

DCS: Digital Call Server (vgl. http://xreflector.net/) XRF: **XR**eFlector System TST: internes Test-System

Keine Verbindung kann der UP4DAR in der aktuellen OS-Software zu einem DPlus-Reflector (also REFxxx) aufbauen.

Nachdem der gewünschte Reflector und Raum ausgewählt ist, kann mit der Betätigung der Funktion **CONNECT** (Taste "key1") mit dem eingestellten Raum verbunden werden. Ist die Verbindung erfolgreich zustande gekommen, dann erscheint die Statusmeldung **connected** und es wird automatisch auf die Bildschirmseite "DSTAR" umgeschaltet, wobei der Name des Reflectors, mit dem man gerade verbunden ist, in der <u>inversen Schrift</u> erscheint. Erscheint der Reflectorname in normaler Schrift, so bedeutet dies, dass man mit dem Reflector aufgrund eines Fehlers nicht (mehr) verbunden ist!

Die Bildschirmseite "D-STAR" zeigt bei HF-Empfang im Hotspot folgende Informationen an:



Abbildung 25: Hotspot-Betrieb, Hubanzeige HF-Empfang

Zu Beginn des Empfanges wird der empfangene Hub des aussendenden Funkgerätes angezeigt. Dieser sollte optimalerweise bei 1200 Hertz liegen. Am Ende der Kurve wird der TX Gain angezeigt.

Weiters werden Rufzeichen, Extension, URCALL und Message-Text der aussendenden Station angezeigt.



Abbildung 26: Hotspot-Betrieb, Symbolrate HF-Empfang

Im Verlauf des Empfanges wird der Hub ausgeblendet und dafür weitere Informationen angezeigt. In der linken oberen Ecke wird die Abweichung von der vorgesehene Symbolrate angezeigt, weiters erscheint die Information, ob RPT1 und RPT2 gesetzt sind (im Hotspot-Betrieb genügt DIRECT) sowie die Länge des empfangenen Durchganges. Weiterhin ersichtlich bleiben Rufzeichen, Extension, URCALL und Message Text der aussendenden Station.



Abbildung 27: Hotspot-Betrieb, Aussendung über HF

#### Hometimer



Abbildung 28: Hotspot-Betrieb, Einstellung Hometimer aktiviert mit 15 Minuten

Im Hotspot- bzw. Repeaterbetrieb ist es möglich mittels Steuerbefehlen (Urcall oder DTMF) Reflektorräume oder Reflektoren zu wechseln. Vom Betreiber kann mittels der Aktivierung des Hometimers festgelegt werden, dass der UP4DAR nach einem solchen Wechsel wieder auf den im Menü eingestellten Homereflektor-Raum zurückwechselt, wenn über die spezifizierte Dauer kein HF-Signal empfangen wurde. Der Hometimer kann von 5 bis 40 Minuten eingestellt werden.

Der Hometimer beginnt nach jedem empfangenen HF-Datenstream von neuem zu laufen. In der Praxis hat sich hier ein Wert zwischen 10 und 15 Minuten als praktikabel erwiesen, sodass bei größeren QSO-Runden nicht der UP4DAR "zurückschaltet" während die QSO-Partner sprechen.

#### 3.4.5 Rückmeldung bei Aussendungen

Seit OS-Version 1.01.38e wird im Hotspot-/Repeater-Modus durch den UP4DAR eine empfangene Aussendung über HF quittiert.

Der UP4DAR meldet sich hier nach einem abgeschlossenen Durchgang mit "RPT? Repeaterrufzeichen" und bei erfolgreicher Übermittlung der Aussendung mit RX Message "Header CRC is ok", bei fehlerhaften Datenstream entsprechend zB "Termination flag missing" oder "Header CRC is wrong!".



Abbildung 29: Quittierung HF-Empfang



Abbildung 30: Quittierung HF-Empfang: RX Message "Termination flag missing"

# 3.4.6 Betriebsart Papagei (DVR)

MODE	SET		
Mode:	Parrot	(DVR)	
B ==>	<b>V</b> .		
CONNECT	DISC	SELECT	Menu

Abbildung 31: Mode Set Parrot (DVR)

In der Betriebsart Parrot (DVR) "hört" der UP4DAR auf der entsprechenden Frequenz und wartet auf einen Trigger.

Trigger hierfür ist URCALL: CQCQ DVR. Wird dieser Trigger ausgelöst, zeichnet der UP4DAR die Eingabe auf (max. 60 sec) und gibt diese dann nach einer Pause von 2 Sekunden wieder aus. Wird innerhalb dieser zwei Sekunden ein neuer Durchgang empfangen, so löscht der Papagei den zuvor aufgenommenen Durchgang, ohne ihn auszusenden. Damit kann man beispielsweise Reichweiten-Tests eines Hotspots ohne einen Echo-Reflektorraum durchführen.



Abbildung 32: URCALL-Beispieleinstellungen ICOM ID-31E für Parrot (DVR)

#### 3.5 Bildschirmseite "AUDIO"





In dieser Bildschirmseite wird der Pegel des Mikrofonsignals angezeigt.

#### 3.6 Bildschirmseite "DEBUG"



Abbildung 34: Debug

Auf dieser Bildschirmseite sind viele Daten dargestellt, die hilfreich bei einer eventuellen Fehleranalyse in der IP-Verbindung sein können.

**Tipp:** Über die Bildschirmseite "Debug" kann auch über den Configurator "aus der Ferne" ein Reboot des UP4DARs durchgeführt werden, hierzu die Taste "Key2" drücken.

# 4 UP4DAR-Configurator

Für eine komfortable Konfiguration des Boards dient das Programm "UP4DAR-Configurator", das im Rahmen des Projektes entstand und ständig weiterentwickelt wird (Aktuell: <u>C.1.00.09e</u>). Dieses Programm ist ein Java-Programm und ist deswegen auf vielen Plattformen ausführbar. Es wird empfohlen sich vor dem ersten Aufruf des UP4DAR-Configurators, davon zu überzeugen, ob eine aktuelle Java-Version auf dem Rechner installiert ist. In Abhängigkeit des aktuellen Softwarestandes auf dem UP4DAR-Board muss eine kompatible Configurator-Version gestartet werden.

Der UP4DAR Configurator kann auf der UP4DAR-Webseite unter http://www.up4dar.de/software/ downgeloadet werden.

#### 4.1 Anschluss des UP4DAR-Boards ans lokale Netz

Schließen Sie das UP4DAR-Board an Ihren Router oder Switch an. Sobald das Board ein gültiges Ethernet-Signal erkennt, leuchtet die grüne LED an der Ethernetbuchse auf. Danach erscheint in der oberen linken Ecke des Displays die Aufschrift 100FD,10HD, 10FD oder 100HD in Abhängigkeit von möglichen physikalischen Parameter in Ihrem LAN). Zunächst wird das Symbol für die Art der hergestellten Ethernet-Verbindung invers dargestellt, also **100FD**. Das bedeutet, dass sich der UP4DAR in der IP-Aushandlungsphase mit dem DHCP-Server befindet. Sobald dem UP4DAR eine IP-Adresse erfolgreich zugewiesen wurde, wird das Symbol für die Art der hergestellten Ethernet-Verbindung wieder normal dargestellt.



Die IP-Adresszuweisung erfolgt bei UP4DAR ausschließlich über DHCP. Ein DHCP-Server muss sich dazu im LAN befinden.

#### 4.2 Starten des UP4DAR-Configurators

Prüfen Sie, ob Ihr Computer, auf dem der "UP4DAR-Configurator" gestartet wird, sich im gleichen LAN-Bereich wie das Board befindet. Andernfalls ist das Board für den UP4DAR-Configurator unsichtbar! Starten Sie dann den UP4DAR-Configurator mit dem üblichen Doppelklick auf sein Symbol. Beim ersten Aufruf des UP4DAR-Configurators erscheint eine Warnmeldung der Windows-Firewall. Im Warnfenster muss dann der UP4DAR-Configurator durch das Setzen des "Häkchens" wie in der Abbildung unten dargestellt und Anklicken von "**Zugriff zulassen**" freigegeben werden.

Windows-Siche	rheitshinweis		x						
Die Wi Progra	Die Windows-Firewall hat einige Funktionen dieses Programms blockiert.								
Einige Features von Netzwerken von de	Java(TM) Platfo r Windows-Firew	rm SE binary wurden in allen öffentlichen und privaten all blockiert.							
(	Name:	Java(TM) Platform SE binary							
Ē	Herausgeber:	Oracle Corporation							
	Pfad:	C:\program files (x86)\java\jre7\bin\javaw.exe							
Kommunikation von	Java(TM) Platfor	m SE binary in diesen Netzwerken zulassen:							
Private Netzy	werke, beispielsw	eise Heim- oder Arbeitsplatznetzwerk							
Öffentliche N da diese Net	Öffentliche Netzwerke, z. B. in Flughäfen und Cafés (nicht empfohlen, da diese Netzwerke oftmals gar nicht oder nur geringfügig geschützt sind)								
Welche Risiken best	Welche Risiken bestehen beim Zulassen eines Programms durch eine Firewall?								
	Image: Construction of the sector o								

Abbildung 35: Freigeben des UP4DAR-Configurators in Windows Firewall

# 4.3 Auswahl des gewünschten UP4DARs

Nach dem Start des Programms erscheint spätestens nach zehn Sekunden die Liste mit allen in Ihrem LAN-Bereich gefundenen UP4DAR-Boards mit den zugehörigen IP-Adressen.



Abbildung 36: Anfangsansicht des UP4DAR-Configurators

Wählen Sie das gewünschte UP4DAR-Board (IP-Adresse) aus, indem Sie die entsprechende Zeile markieren und anschließend auf die Taste **Connect** drücken.

#### 4.4 Konfiguration der Betriebsparameter

Nach der erfolgreichen Verbindung zum jeweiligen UP4DAR-Board bekommen Sie die Möglichkeit, dieses Board zu konfigurieren. Für die bessere Bedienbarkeit sind die Konfigurationsparameter und Einstellschalter in die unterschiedlichen Register zusammengefasst.

UP4DAR Configurator - C.1.00.08								
File <u>E</u> dit <u>H</u> elp								
Calleian DI 2007								
Callsign Ext. V3								
Save to Flash Memory	Exit							

Abbildung 37: Register Callsign

Im Register "Callsign" wird Ihr Rufzeichen (MY Call) eingetragen, das gleichzeitig auch den Namen des UP4DAR-Boards im lokalen LAN darstellt. Auch die Rufzeichenerweiterung mit max. 4 Zeichen kann hier vergeben werden.

Die Funktionstaste **Save to Flash Memory**, die sich in jedem Register befindet, kann jederzeit gedrückt werden. Dabei werden alle aktuellen Änderungen, die sowohl im UP4DAR-Configurator als auch direkt an dem UP4DAR-Board vorgenommen wurden, im energieunabhängigen Speicher des UP4DAR-Boards dauerhaft abgespeichert.



# 4.5 Konfiguration Digital Voice

JUP4DAR Configurator - C.1.00.08
File Edit Help
Callsign DV PHY Audio D-PRS Display Debug
Repeater YOUR Call
☐ direct QSO (don't use repeater) Use this YOUR Call setting: 1 ★
Use this repeater setting: 1 + YOUR Call + RPT1 RPT2 2 U 1 DB0DF B DB0DF G 3 CQCQ DVR
$ \begin{array}{c} 2 \\ 3 \\ 4 \\ \hline \hline$
TX Message (max. 20 chars) Denis in Berlin Save to Flash Memory Exit

Abbildung 38: Register DV

In diesem Register werden die üblichen D-STAR Parameter **YOUR**, **RPT1**, **RPT2** und **TX Message** eingestellt. Dafür werden für die ersten dieser drei Parameter die entsprechenden Zeilen erstellt. Der tatsächlich aktuell verwendete Parametersatz einer dieser vorkonfigurierten Zeilen wird durch die Auswahl des YOUR-Call- bzw. Repeater-Settings (Ziffer) bestimmt.

Bei einer Direktverbindung (ohne die Nutzung des Umsetzers) sollte *"direct QSO (don't use repeater)"* aktiviert werden. In diesem Fall setzt UP4DAR automatisch in die beiden Feldern **RPT1** und **RPT2** den Wert **DIRECT** ein.

Hinweis: Seit S.1.01.36 können die oben angeführten Werte nun auch direkt am UP4DAR eingestellt bzw. gespeichert werden (siehe Menüpunkt "DV set").

#### 4.6 Konfiguration von PHY

UP4DAR Configurat	or - C.1.00.08		
<u>File Edit H</u> elp			
Callsign DV	PHY Audio D	-PRS Display Debug	
TxDelay	50	(C) 2011-2012 DL3OCK, HW-Ver: 01.01, SW-Ver: 0.02.14	
TxGain	16	S/N: 8e-25-af-5e-51-4a-41-35-51-20-20-20-ff-10-08	
TxDcShift	30		
RxDeviation	45		
RxInv			
		Save to Flash Memory	Exit

Abbildung 39: Register PHY

Im rechten Teil dieses Registers findet man die Hardware- und Softwareversion von PHY, sowie die Seriennummer des PHYs von Ihrem UP4DAR. Im linken Teil befinden sich alle wesentlichen Parameter, die für eine richtige Signalerzeugung und den Empfang von D-STAR Signalen wichtig sind.

Da alle UKW-FM-Funkgeräte unterschiedliche Eingangspegel haben und das zu sendende Signal bestimmte physikalische und rechtliche Auflagen erfüllen soll, sind diese Parameter mit maximaler Sorgfalt einzustellen.

#### 4.6.1 Bedeutung von PHY-Parametern

**TxDelay**Ähnlich wie bei Packet Radio wird durch diesen Parameter die Zeit festgelegt,<br/>die zwischen dem physikalischen Hochtasten des Senders und dem tatsächlichen<br/>Aussendens des Nutzsignals liegt. Während dieser Zeit werden die Zustände<br/>"Null" und "Eins" abwechselnd übertragen. Der gültige Wertebereich erstreckt<br/>sich von 0..255, wobei die Länge der alternierenden Folgen aus Einsen und<br/>Nullen sich nach folgender Gleichung bestimmen lässt **TxDelay\*8+64**. Dieser<br/>Wert bedeutet also nicht die Zeit in Zehner-ms wie der gleichnamige Parameter<br/>in Packet Radio.

**TxGain**gibt die Amplitude des digital modulierten analogen NF-Signals am Ausgang des<br/>PHY-Modems an. Durch diesen Wert wird der Hub des ausgesendeten FM-

Signals bestimmt. Der erlaubte Wertebereich liegt zwischen **–128..127**.

- **TxDcShift**Das ist der übliche DC-Offset (Gleichstromkomponente) im<br/>Ausgangssignal. In den Sendern mit einer DC-Kopplung zum Eingangssignal<br/>kann damit ein konstanter Frequenzversatz aufgeprägt werden. Da fast alle<br/>Amateurfunkgeräte eine von Null abweichende minimale Modulationsfrequenz<br/>aufweisen, hat dieser Parameter keine Bedeutung, und sollte auch bei Null<br/>bleiben. Ansonsten erstreckt sich der erlaubte Wertebereich über -128..127.
- **RxDeviation**Der Skalierungsfaktor für die Anzeige des richtigen Hubwertes des empfangenen<br/>Signals und die Skalierung der Oszillogramm der empfangenen FrameSync-<br/>Sequenz. Die Wahl dieses Parameters hat keinen Einfluss auf die<br/>Empfangsleistung von PHY. Der erlaubte Wertebereich liegt bei -128..127.
- **RxInv** Die Aktivierung dieser Funktion führt zum Invertieren der Signalpolarität des empfangenen analogen Signals. Das Umschalten kann nötig, sein da verschiedene Empfängerkonzepte oft das Empfangssignal invertieren. Dies passiert beispielsweise bei der Verwendung von invertierenden Verstärkern oder bei Empfangskonzepten, bei denen die Frequenz des Lokaloszillators höher liegt als jene des Empfangssignals.

#### 4.6.2 Empfehlungen der erfahrenen Nutzer

Für eine richtige Anpassung des UP4DARs auf ein spezielles UKW-FM-Funkgerät ist oft der Einsatz von sehr teuren und ganz speziellen Messgeräten notwendig, zu denen wohl die meisten Funkamateure keinen Zugang haben. Deswegen werden den Anfängern die Werte empfohlen, die von den erfahrenen UP4DAR-Nutzern bereits ermittelt worden sind. Die getesteten Werte für die ausprobierten Konfigurationen nimmt unser Dokumentationsteam gerne entgegen und trägt sie in die folgende Tabelle ein.

Funkgerät	Band	TxDelay	TxGain	TxDcShift	RxDeviation	RxInv
Standard C5200D	70cm	80	10	0	26	Off
YAESU FT7800	70cm	70	-30	0	63	Off
YAESU FT-897	70cm	60	20	0	75	Off
Kenwood TM-V7E	70cm	60	-50	0	45	On
Kenwood TM-D700	70cm	75	60	0	31	Off
Kenwood TH-F7E	70cm	60	-33	0	37	On
ICOM IC-E2820	70cm	96	26	0	36	Off
ICOM IC-7000	70cm	50	-4	0	45	On
Kenwood TM-V71E	70cm	96	65	0	26	Off
Kenwood TM-V71E	2m	55	40	0	40	On

ICOM IC-706MKIIG	70cm	60	-10	0	65	Off
Kenwood TMD-710	70cm	150	40	0	30	Off
Kenwood TMD-710	2m	150	40	0	30	On
Yaesu FT-847		60	-45	0	65	
Yaesu FT-817	70cm	65	16	0	37	Off
Yaesu FT-817	2m	65	16	0	37	Off
Kenwood TS-2000		120	-55	0	35	On
T7F	70cm	50	-12	100	23	On
Icom IC-207	2m	40	10	0	53	On
Bosch KF-451	70cm	100	-70	0	36	Off
Yaesu FT-90	70cm	50	-50	0	70	Off
Hytera RD 985	70cm	50	-4	0	45	On
Yaesu FT-7800	2m	70	-30	0	63	On
Motorola GM300	70cm	65	16	0	9	On
Yaesu FT-8900	70cm	80	-30	0	63	Off
Motorola GM1200	70cm	150	80	0	17	Off

Achtung! Die PHY-Parameter für die unterschiedlichen Bänder des gleichen Funkgeräts können stark voneinander abweichen!

#### 4.6.3 Selbständiges Ermitteln und Optimieren der PHY-Parameter

Zunächst schließt man die UP4DAR-Platine an ein UKW-FM-Funkgerät an. Bei handelsüblichen Geräten mit kompatibler DATA-Buchse ist zu beachten, dass das Datenkabel auf beiden Enden einen 6-poligen Mini-DIN-Stecker hat, bei dem die Kontakte 1:1 belegt sind. Das Funkgerät muss für den Empfang auf die Betriebsart "Packet Radio 9600" geschaltet werden!

Nun sendet man auf der eingestellten Frequenz mit einem vorhandenen D-STAR-fähigen Funkgerät oder man empfängt einen Durchgang von einem D-STAR-Umsetzer in Reichweite. Dabei sollte im Display die empfangene Information (Rufzeichen, Statustext) dargestellt werden, bei Sprechdurchgängen das Audio über die Lautsprecher, Line-Out- bzw. Kopfhöreranschlüsse ausgegeben werden. Falls die Platine bei einen empfangenen D-STAR-Durchgang keine Daten am Display anzeigt, so muss möglicherweise der PHY-Parameter "**RxInv**" aktiviert werden. Danach sollten die Durchgänge dekodiert werden.

Als nächstes wird der angezeigte Hub überprüft. Der Hub wird während des Anfangs eines jeden Durchgangs gemessen und links neben dem Oszillogramm des "SyncWortes" im Display der Platine angezeigt. Durch Verändern des Parameters "**RxDeviation**" soll der angezeigte Hub auf ca. 1200Hz eingestellt werden.

Danach wird **TxDcShift** auf Null gestellt.

Nun wird der kritische Sendeparameter "TxGain" eingestellt. Dieser kann Werte zwischen -127 bis 127 annehmen und bestimmt den Hub des Ausgangssignals, der bei 1200Hz liegen soll! Der Hub kann mit einem Messempfänger optimal eingestellt werden.



Abbildung 40: Hub auf ca. 1200 Hz

Wenn kein Messempfänger zur Verfügung steht, kann der Hub von einer zweiten UP4DAR-Platine wie oben beschrieben ausgelesen werden.

Als Notbehelf kann der TxGain auch mit einem D-STAR-Funkgerät zumindest grob eingestellt werden. Dafür sind die neueren Handfunkgeräte ICOM ID-31E bzw. ID-51E empfehlenswert, da sie dank der ZF-DSP-Verarbeitung sehr empfindlich auf zu großen Hub reagieren.

Da nicht bekannt ist, welches Vorzeichen der "TxGain" haben muss, wird zunächst der Wert "10" eingestellt. Danach sollte mit dem Wert "-10" getestet werden. Anschließend wird empfohlen, in 10er Schritten weitere Versuche durchzuführen (entsprechend "20" und "-20", "30" und "-30" usw.).

Es sollte jene Einstellung belassen werden, bei der man die eigene Aussendung fehlerfrei dekodiert (Sprache). Ohne eine genauere Vermessung des Sendehubs sollte man "**TxGain"** nicht weiter erhöhen, um Störungen anderer Stationen zu vermeiden!

Zuletzt wird der Parameter "**TxDelay**" eingestellt. Dieser Wert wird solange erhöht, bis beim Empfänger der Header inklusive des Statustextes durch das UP4DAR-Board zuverlässig dekodiert wird.



Nach dem Ändern von PHY-Parametern (inkl. dem Bestätigen mit "Save to Flash Memory") muss das Board neu gestartet werden. Dies kann durch kurzzeitiges Trennen der Versorgungsspannung oder durch Anwahl der "Reboot" Funktion über die Funktionstasten erfolgen.

# 4.7 Register Audio

UP4DAR Configurator - C.1.00.08	
<u>File Edit H</u> elp	
Callsign DV PHY Audio D-PR	ts Display Debug
PTT Beep	Standby Beep
Frequency 600	Frequency 1000
Duration 100	Duration 100
Volume 50	Volume 10
	Save to Flash Memory Exit

Abbildung 41: Register Audio

In diesem Bereich können die gewünschten Einstellungen für die akustischen Ereignisse eingestellt werden.

# 4.8 Register D-PRS



Abbildung 42: Register D-PRS

Bis S.1.00.30 waren umfangreichere DPRS-Funktionen möglich, diese wurden aber (vorübergehend) aus Entwicklungsgründen entfernt. Derzeit lassen sich daher im Configurator 1.00.09e nur die Übertragung, das gewünschte Symbol und der D-PRS-Text einstellen.

Die Funktionalität ist abhängig vom jeweiligen Betriebsmodus:

#### Modus D-STAR-Modem

In diesem Modus werden die von der GPS-Maus kommenden Daten in den 1200bit/s-Datenkanal des aktuellen Durchgangs (PTT) als DV-G Daten eingefügt und zur Gegenseite übertragen. Das Einfügen von den GPS-Daten nach DV-A wird von der aktuellen Software nicht unterstützt.

Die Basis für die übertragenen Daten der GPS-Maus bilden dabei die geografischen Telegramme vom Typ GPGGA und GPRMC.

#### **Modus IP-Reflector**

Auch in diesem Betriebsmodus ist grundsätzlich die Übertragung von GPS-Daten nach DV-G möglich. Zum derzeitigen Stand werten die Reflectoren die GPS-Daten zwar aus und zeigen den Empfang der GPS-Position mittels des entsprechenden Symbols im Dashboard an:

#### OE7BSH 🕱 GPS

Eine Weiterleitung zu APRS-Datenbank erfolgt in weiterer Folge aber nicht. Deswegen ist man auf einer APRS-Karte nicht zu sehen, evtl. werden alte Daten des entsprechenden Objekts angezeigt.

#### Modus Hotspot bzw. Repeater

Derzeit werden in diesen beiden Modi keine GPS-Daten ausgewertet und ins APRS-Netz weiter geleitet. Grundsätzlich ist angedacht, dass bei diesen beiden Modi der UP4DAR als die erste empfangende Instanz das HF-D-Star-Signal auf Vorhandensein von GPS-Daten im 1200bit/s-Datenkanal prüfen soll. Im Falle eines entsprechenden Signals soll der UP4DAR dann ein APRS-Telegramm generieren und zum APRS-Netz übertragen.

# 4.9 Register Display

UP4DAR Configurator - C.1.00.09	e				
Callsign DV PHY Audio D-PR	S Display Debug	Network			
			10FD 13.6V	07:40:53	
Backlight Intensity					key6
Contrast	0			LOCEDURE C	
					key5
Screen Main 🔽					
Refresh Rate -O		keyl	key2	key3 key4	
				Save to Flash Memory	Exit

Abbildung 43: Register **Display** 

Hier können die gewünschten Einstellungen (Helligkeit und Kontrast) des Displays vorgenommen werden. Weiters kann hier auch zwischen den verschiedenen Bildschirmseiten (Main, GPS, Reflector, Debug und Audio) umgeschalten werden und auch die sechs softkeys ausgelöst werden (Belegung siehe Anhang)

# 4.10 Register Debug

UP4DAR Configurator - C.1.00.08	
Eile Edit Help	
Callsign DV PHY Audio D-PRS Display Debug	
Input voltage 13,67V	
SNMP Community String my7cCDhisVII	
	aug ta Flach Mamori

Abbildung 44: Register DEBUG

In diesem Register kann z.B. die Spannung der angeschlossen Stromversorgung abgelesen werden. Hier kann auch das Passwort gesetzt werden, mit dem die Übertragung zwischen dem UP4DAR-Configurator und dem UP4DAR-Board geschützt wird. Im Moment ist diese Funktion noch in Vorbereitung.

# 4.11 Register Netzwerk



Abbildung 45: Register Network

Hier können die gewünschten Einstellungen zum Netzwerk vorgenommen werden. Grundsätzlich arbeitet der UP4DAR im DHCP-Modus und sind hierfür keine Einstellungen nötig.

Hingewiesen wird auf die Aktivierung des Kästchens "enable NTP" (Network Time Protocol) - dies ermöglicht die Anzeige der Uhrzeit am UP4DAR-Display. Hierbei holt der UP4DAR die Zeit vom jeweiligen Router, sofern dieser NTP unterstützt.

In bestimmten Einsatzszenarios kann es erforderlich sein, das Gerät mit einer statischen IP-Adresse zu betreiben. Weitere Informationen findet der erfahrene Leser in diesem Dokument:

http://forum.up4dar.de/board1-up4dar-deutsch/board13-up4dar-allgemein/11-umschaltung-zwischen-dhcp-und-betrieb-mit-statischer-ip/).

Ist NTP/die Uhrzeit nicht aktiviert, wird am UP4DAR-Display die verstrichene Zeit seit dem letzten Einschalten angezeigt.

Des weiteren sei auf die Option "use only 10 Mbit/s" hingewiesen. Diese Einstellung ist für den Datentransfer völlig ausreichend und reduziert signifikant den Gesamtstromverbrauch des UP4DAR.

# 5 Aktualisieren der Betriebssoftware

Für die Wahl der Aktualisierungsmethode ist die Version einer Betriebssoftware (neuer als **S.1.01.10**) entscheidend.

#### 5.1 Komfortables Update

Bei einer Betriebssoftware ab der Version S.1.01.10 ist das Aktualisieren auf eine neuere Betriebssoftware besonders komfortabel möglich und wird einfach über die entsprechende Funktion des UP4DAR-Configurators aufgerufen, wie auf der nächsten Abbildung gezeigt wird.

실 UP4DAR Configurat	tor - C.1.00.08		and the second	and the second sec	1000	
<u>File</u> <u>Edit</u> <u>H</u> elp						
<u>O</u> pen						
Save	PHY Audio		Debug			
Save As		Diaplay	Debug			
Exit						
-						
Colloian	2007/					
Calisign	JULK					
Callsign Ext. V3						
					<u></u>	
					Save to Flash Memo	ry Exit

Abbildung 46: Komfortables Update

Bei Aufruf dieser Funktion öffnet sich das Fenster mit einem Dateiexplorer, in dem die gewünschte Datei ausgewählt wird. In aller Regel wird diese Datei den Namen in der Form **P.x.xx.xx.bin** oder **S.x.xx.xx.bin** haben. Nach dem Auswählen und Bestätigen der Datei wird diese vom UP4DAR-Configurator in das Board übertragen. Dabei erscheint der Hinweis, dass zur Aktivierung der gerade übertragenen Software das Gerät aus- und dann wieder eingeschaltet werden soll. Alternativ kann die Reboot-Funktion über die entsprechende Funktionstaste genutzt werden. Die Aktivierung der Betriebssystem-Software (S.x.xx.xx) erfolgt in der Regel sehr schnell (unter einer Sekunde) mit dem nächsten Bootvorgang des Boards. Die Aktivierung der Betriebssoftware für das PHY-Modem (**P.x.xx.xx**.) kann bis zu mehreren Minuten in Anspruch nehmen. Die entsprechende Anzeige auf dem Display zeigt dabei den Fortschritt.

#### 5.2 Tiefes Update

Für den Fall, dass eine ältere Version von Betriebssoftware auf dem Board läuft, oder eine experimentelle Version, welche nicht mehr reagiert, so wird die Methode eines "Tiefen Updates"

angewendet. Die Voraussetzung für diese Methode ist die Installation des FLIP Programmpakets von ATMEL, welches man unter folgendem Link runterladen kann: <u>http://www.atmel.com/tools/FLIP.aspx</u>. Zu diesem Paket gehören der benötigte USB-Treiber und das DOS-Programm batchisp.exe, die für die Durchführung der nächsten Schritte notwendig sind.

#### 5.2.1 Die benötigten Dateien

Für die Methode des "Tiefen Updates" sind die beiden Teilprogramme der Betriebssoftware in einem speziellen Formt notwendig. Normalerweise heißen sie **up4dar-os.elf** und **up4dar-2nd-bootloader.elf**. Die eigentliche Prozedur des Updates wird durch ein Batch-Skript mit dem Namen **p.bat** gesteuert. Alle diese Dateien werden bei der Kompilierung des Projektes erzeugt. Für eine selbständige Kompilierung ist die Installation der Entwicklungsumgebung **ATMEL Studio 6** erforderlich.

#### 5.2.2 Beschreibung der Update-Prozedur

Zunächst wird das UP4DAR-Board mit einem mini-USB-Kabel mit dem Rechner verbunden. Anschließend wird das Board eingeschaltet, wobei die "key3" gedrückt gehalten wird. Dabei wird durch den Rechner das USB-Device erkannt. Wenn Sie diese Methode zum aller ersten Mal anwenden, müssen Sie den USB-Treiber installieren, indem Sie in dem Windows-Installationsfenster jenes Verzeichnis als Suchverzeichnis angeben, in das Sie zuvor das FLIP-Paket installiert haben. Später ist dieser Schritt (auf demselben Rechner) natürlich nicht mehr nötig.

Danach öffnen Sie ein DOS-Fenster und wechseln Sie in das Verzeichnis, welches das Batch-Skript **p.bat** enthält und starten Sie dieses. Nach der erfolgten erfolgreichen Aktualisierung startet Ihr UP4DAR-Board dann automatisch.

# 6 Anhang

#### 6.1 Belegungen bekannter Amateurfunk-Mikrofonen

In dieser Tabelle sind die Anschlussbelegungen der häufigsten Amateurfunk-Mikrofone angegeben. Achtung! Die Nummerierung der Kontakte erfolgt gemäß der Abbildung 5.

Mikrofon	1	2	3	4	5	6	7	8
YAESU MH-31			+5V	GND (MIC)	MIC	PTT	GND	
YAESU MH-48	n.c.	PTT	MIC	GND	+9V	SW 1	SW 2	n.c.
ICOM	+8V	UP/DWN	+8V control IN	PTT	GND (MIC)	MIC	GND	Data IN
Kenwood	DWN	n.c.	MIC	GND (MIC)	PTT	GND	+8V	UP

#### 6.2 Reflektorraum-Wechsel

Im Hotspot- bzw. Repeaterbetrieb ist es möglich, dem UP4DAR Steuerbefehle zu geben und so den Reflektor bzw. Raum zu wechseln. Diese Steuerbefehle können mittels DTMF-Tönen erfolgen als auch durch entsprechende Einträge im URCALL-Feld des Funkgerätes.

Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass der UP4DAR vor einer Verbindung zuerst vom alten verbundenen Reflektorraum getrennt werden muss. Hinweis: Seit OS-Version 1.01.38e (14. Dezember 2014) ist das vorherige Trennen nicht mehr nötig.

#### 6.2.1 Wechsel mittels URCALL

Folgende Befehle sind im URCALL Feld zu verwenden:

Trennen: "U" (7 Leerzeichen und danach ein U) Verbinden zu einem Reflektor: System – Reflektor – Raum – L, also zB für den DCS-Raum Österreich 9B wäre der URCALL-Eintrag DCS009BL



Abbildung 47: URCALL-Steuerbefehl DCS009BL am Beispiel ID-31E

Hinweis: Die entsprechenden Raum-Befehle findet man zB unter <u>http://www.xreflector.net</u> bei der jeweiligen "Group info".

Der UP4DAR meldet nach Absetzen des Link-Befehls entsprechend mit einer TX-Message zurück ""CONNECTED" oder "DISCONNECTED".

Nach dem Absetzen des einmaligen Steuerbefehles ist wieder CQCQCQ einzustellen.

# 6.2.2 Wechsel mittels DTMF

Trennen: #-Taste Status-Abfrage: 0 (UP4DAR antwortet dann zB mit "DCS009B connected")

Raumwechsel mit D + Reflektornummer + Buchstabenrang im Alphabet

So wäre z.B. für den DCS-Raum Österreich 9B die DTMF-Nummer D902 oder alternativ auch D9B, z.B. für den australischen Raum 28T wäre die Nummer D2820

Hinweis: Die entsprechenden Raum-Befehle findet man zB unter <u>http://www.xreflector.net</u> bei der jeweiligen "Group info".

Der UP4DAR meldet nach Absetzen des Link-Befehls entsprechend mit einer TX-Message zurück "CONNECTED" oder "DISCONNECTED".

# 6.3 Belegung Configurator-Tasten

Zu Dokumentationszwecken und zur komfortablen Bedienung des Configurators anbei die entsprechenden Tastenbelegungen (key1, key2, key3 und key4) zu den einzelnen Screens:

#### UP4DAR Benutzerhandbuch

Callsign DV I	PHY Audio D-PRS Display D	ebug Network
		100FD 11.30 19:31:07
Backlight Intensity		key6
Contrast	0	LOCEDIDE IS
Screen	Main	RX:OE8AGK /DNGL UR:CQCQCQ 19:30 11s DUTCH*Star DV Dongle
Refresh Rate	0	key1 key2 key3 key4
		Save to Flash Memory Exit

PTT – Mute/keylock – R>CS - Menü

Callsign DV PHY Audio D-PRS	Display Debug	Network
Backlight Intensity Contrast Screen Reflector V		Mode: Hotspot D ==>DCS009 B Hometimer off connected
Refresh Rate 🔾		key1 key2 key3 key4
		Save to Flash Memory Exit
		Connect – Disconnect – Select - Menii



Leer - Reboot – Leer - Menü

Das Design und das Konzept von UP4DAR stellt geistiges Eigentum der BEDEROV GmbH Germany dar. Kommerzieller Nachbau von UP4DAR-Hardware ist nur mit ausdrücklicher

dar. Kommerzieller Nachbau von UP4DAR-Hardware ist nur mit ausdrucklicher Genehmigung der BEDEROV GmbH gestattet.